

# Programar Control Remoto Smartbox



Recuerden si la tv no está entre las que se puede realizar configuración rápida sigan el siguiente procedimiento:

**Paso 1** • Encienda el televisor

**Paso 2** • Pulse los botones del televisor y LC en el mando a distancia a la vez, hasta que el LED parpadee dos veces.

**Paso 3** • Pulse el dígito correspondiente al fabricante de su televisor, como se muestra en la tabla. Al final de la operación, el televisor se apagará.

➤ TV + R hasta que parpadee dos 2 veces la luz led del control

➤ marcamos 991 y CH+ hasta que la tv se apague cuando esto suceda presionamos select

0 VIZIO	2 PANASONIC	4 RCA	6 SHARP	8 TCL
1 LG	3 PHILIPS	5 SAMSUNG	7 SONY	9 TOSHIBA