

Instalar y configurar los PLC wifi TP-Link



Instrucciones de instalación y configuración básica del PLC WIFI de TP-LINK TL-WPA4220.

1. Primero conecta a un enchufe de corriente el adaptador pequeño, debe estar justo al lado de tu router (Modem) obligatoriamente.



2. Segundo conecta el adaptador PLC grande a un enchufe de corriente, debe estar cerca de la zona donde no tienes wifi, o donde quieres ampliar la cobertura. Puede estar hasta 200 metros alejado del adaptador PLC pequeño.



3. En la caja vienen dos cables de red, toma uno de ellos y **conecta un cabo al adaptador PLC pequeño**, tal y como se muestra en la imagen.



4. **El otro extremo del cable Ethernet lo tienes que conectar a tu router wifi**, en una de las tomas que pongan LAN, por ejemplo en la foto se ha conectado al puerto LAN1, como puedes ver, así tienes conectado por cable de red el adaptador PLC pequeño y tu router.



5. Ahora **vamos a emparejar los dos adaptadores PLC**, para que uno pueda enviar los datos al otro a través del cable eléctrico, para ello aprieta el botón de pair en el adaptador pequeño, tal como te indicamos en la siguiente foto:



6. Luego **aprieta el botón pair del adaptador grande**, es importante que lo hagas antes de que transcurran dos minutos de haber apretado el botón del adaptador pequeño, a continuación espera 2 minutos a que ambos adaptadores estén aparejados.



¿Cómo saber cuándo los dos adaptadores están aparejados?

Pues cuando las dos luces superiores en cada adaptador parpadeen de manera regular, en ese momento ya los tienes sincronizados y transmitiendo datos entre ellos a través del servicio eléctrico.