




EMTA ARRIS, MODELOS: TG862G


Abra el browser (navegador) desde un equipo conectado a su red, y en la barra de direcciones (donde se coloca www.) digite la siguiente dirección IP: 192.168.100.1/ ó 192.168.1.100/.



Le aparecerá la siguiente pantalla. En las opciones que aparecen en la parte de arriba seleccione la opción. WIRELESS



En la siguiente pantalla colocar el **UserName:** admin y la **contraseña:** password y dar clic en apply



En la opción “**Wireless Network Name (SSID)**”, podemos cambiar el nombre de la red, luego en la opción “**Pre-Shared Key**” colocar la contraseña y por ultimo **Apply**.

Basic Setup

Host Name	<input type="text" value="ARRISGW"/>	?
Enable Wireless	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Wireless Network Name (SSID)	<input type="text" value="Arris"/>	?
Broadcast Network Name (SSID)	<input type="checkbox"/>	?
User Name	<input type="text" value="technician"/>	?
Tx Power Level	<input type="text" value="High"/>	?
Channel	<input type="text" value="Auto"/>	?
Language	<input type="text" value="English"/>	?
Security Mode	<input type="text" value="WPA2-PSK"/>	?

Security Settings(WPA/WPA2 PSK)

Encryption Algorithm	<input type="text" value="TKIP/AES"/>	?
Pre-Shared Key	<input type="text" value="00000000"/>	?

WPS Settings

WPS Enable	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Device PIN Code	<input type="text" value="48705097"/>	?
Encryption Mode	<input type="text" value="PBC"/>	?
Enrollee PIN Code	<input type="text"/>	?
Start WPS Association	<input type="checkbox"/>	?