




Modem NETGEAR

Abra el browser (navegador) desde un equipo conectado a su red, y en la barra de direcciones (donde se coloca www.) digite la siguiente dirección IP: IP 192.168.1.1



En la siguiente pantalla coloque:

Usuario: admin y **Contraseña:**

password. Ver Figura .




Una vez dentro del MODEM, en el menú izquierdo de la pantalla dar click a **Wireless Settings** dentro de la opción de **Setup**.



NETGEAR Residential Gateway CG3000D-RG

settings



Dentro de Wireless Settings, en **Name (SSID)** se puede cambiar el nombre de la Red Wifi.

En security Options seleccionar: **WPA-PSK [TKIP] + WPA-PSK [AES]** luego en el recuadro **Passphrase** colocar la contraseña de 8-63 caracteres

Por ultimo hacer clic en **Apply**.